



▶ **HOFA-Akustik**



Montageanleitung
HOFA Wandsegel

Bestandteile für eine wandnahe Montage





Lieferumfang:

- 1x Wandsegel
- 4x Schrauben für Zackenhaken
- 2x Zackenhaken


Hinweise zur Bohrschablone

- Je nach Größe des HOFA Segels muss die Schablone gedreht und verschoben werden. Entnehmen Sie den Wert auf der gezeigten Abbildung.
- Nutzen Sie für die Befestigung der Bohrschablone ein geeignetes Klebematerial wie z.B. starkes Klebeband oder Klebeknete.
- Die Montage erweist sich durch eine zweite Person als wesentlich einfacher.




Montageschritte

1. Bohrschablone platzieren




Platzieren Sie die Schablone wie oben abgebildet an den Ecken des HOFA Wandsegels und markieren Sie die Bohrpunkte. Wiederholen Sie den Schritt für die gegenüberliegenden Punkte des Wandsegels.

2. Zackenhaken auf Segel schrauben




Schrauben Sie nun den Zackenhaken auf die markierten Bohrpunkte des Wandsegels.

3. Schablone an der Wand befestigen



Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen und befestigen Sie die Bohrschablone mit etwas Klebeband oder Klebeknete an der Wand. Kennzeichnen Sie nun die ersten Bohrpunkte und setzen Sie an der Unterkante eine Hilfslinie.

4. Schablone drehen (Wandsegel 120)




Nur bei Wandsegel 120:

Um die Bohrpunkte auf der gegenüberliegenden Hälfte zu erhalten, muss die Schablone gedreht werden.

Befestigen Sie die Schablone erneut an der neuen Position und markieren Sie die letzten Bohrpunkte.


Montageschritte

5. Bohren




Bohren Sie nun die Löcher und setzen Sie die passenden Dübel ein.

6. Wandplatte anschrauben



Drehen Sie eine Schraube in den vorbereiteten Dübel. In einigen Fällen reicht ein einfacher Nagel ebenfalls aus.

7. Wandsegel einhängen



Hängen Sie nun das HOFA Wandsegel mit den Zackenhaken auf die Schraube.

Weitere Hinweise

- Bei Rigipswänden sind Dübel nötig, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass die Traglast der Wand ausreichend ist.
Wir übernehmen keine Garantie, falls Ihre Wand das Gewicht nicht halten kann.

Pflegehinweise

- Bei Staub oder kleineren Schmutzpartikel nutzen Sie bitte einen **Staubwedel** oder **Staubsauger**.
- Bei leichten Verunreinigungen / Flecken können Sie **Mineralwasser** auf einen weichen Schwamm geben und vorsichtig abwischen.
- Bei mittleren Verunreinigungen / Flecken können Sie **Polstermöbelreiniger** auf einen weichen Schwamm geben und vorsichtig abwischen.
- Bei starken Verunreinigungen / Flecken können Sie **Bleichmittel** auf einen weichen Schwamm geben und vorsichtig einreiben, anschließend mit **Mineralwasser** reinigen.

Bei der Auswahl des richtigen Reinigungsmittels sollten Sie darauf achten, dass dieses farbneutral (weiß oder transparent) ist. Probieren Sie die Reinigung möglichst an einer unauffälligen Stelle und nicht auf der Sichtseite aus.